

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

MODUŁ inż.Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul.Moniuszki 4 tel.095 741 23 17

na parterze zdjęć - różnica poziomów pomiędzy pomieszczeniami nie może być większa niż 2cm
Płytki ceramiczne układać na parterze w węzłach sanitarnych i pomieszczeniach sterylizatorni (płytki z spoinami do pomieszczeń septycznych) podłogi i cokoliki z wykładzin bezspoinowych homogenicznych.Połączenie cokolika z posadzką wyoblone. Cokoliki wykonać z materiału takiego jak posadzka .
Na drewnianych stropach w pomieszczeniach **na piętrze ułożyć wykładzinę bezspoinową**
Podłoże z desek odpowiednio przygotować: skrzypiące i poluzowane deski przykręcić do legarów,zniszczone wymienić.Podłogę uzupełnioną wycyklinować lub głęboko zeszlifować w celu wyrównania i usunięcia nierówności i starych wymalowań w celu zwiększenia przyczepności do podłoża.
Szczeliny wypełnić masą szpachlową,akrylową lub silikonową .
Przygotowane podłoże zagruntować przy użyciu dyspersyjno-cementowego środka gruntującego. Grunt wypełni szczeliny pomiędzy deskami zapobiegając wyciekowi masy wyrównującej.
Na zagruntowane i wysuszone podłoże wylać masę szpachlową do podłoża drewnianych o grub min 3mm . Na ułożyć wykładzinę podłogową bezspoinową
Na podłożu drewnianym przygotowanym j.w. o odpowiedniej wilgotności ułożyć wykładzinę bezspoinową przeznaczoną do obiektów służby zdrowia .
Cokoły wyoblone o wys.min.0,10m z materiału takiego jak podłogi
W piwnicy na wyrównanym i zaizolowanym przeciw-