

1.3. Roboty malarskie. ST.002

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych. Zadania: **Roboty malarskie i wymiana wykładziny w pomieszczeniach Wydziału Geodezji , Kartografii i Katastru, 66-200 Świebodzin ul. Piłsudskiego 35**

1.2.2. Zakres

- przygotowaniem powierzchni sufitów , ścian , skrzydeł drzwiowych , ścianek drewnianych , elementów drewnianych schodów
- zeskrobanie istniejącej farby
- gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian i sufitów
- przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego w miejscu spękań sufitów i ścian
- malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- malowanie drzwi i elementów drewnianych farbami olejnymi ogólnego stosowania
- malowanie rur centralnego ogrzewania

1.2.3. Materiały

-Woda - wg PN-EN 1008:2004.-Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,oleje i muł.

Zaprawa gipsowa - wg instrukcji producenta

Farby - wg instrukcji producenta, normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB .
Farby emulsyjne akrylowe ogólnego stosowania ,tynk żywiczny mozaikowy

1.2.4. Sprzęt

Pomosty robocze, mieszadła do farb,
Pojemniki i wiadra, pędzle, wałki do malowania

1.2.5. Transport

Dostawa - samochodem dostawczym , na placu budowy i wewnątrz ręczny.

1.2.6. Wykonanie robót

Zeskrobanie istniejącej farby

-Należy zeskrobać istniejącą farbę , uzupełnić ewentualne rysy i zagłębienia

Przygotowanie powierzchni starych tynków ścian i sufitów.

-Należy oczyścić powierzchnię ścian i sufitów z zanieczyszczeń , wystających gwoździ i innych elementów. Poszpachlować nierówności i zagłębienia.

Gruntowanie preparatami wzmacniającymi podłoże.

Zagruntować powierzchnię ścian i sufitów preparatem wzmacniającym podłoże i poprawiające szczepność farby do istniejących tynków i podłoży gipsowych.

Klejenie siatki z tworzywa sztucznego

-W miejscach spękań ścian i sufitów należy przykleić siatkę z tworzywa sztucznego na klej biały, wygładzić powierzchnię i przygotować do malowania

Przygotowanie starych powierzchni malowanych farbami olejnymi.

- Należy powierzchnię oczyścić z zanieczyszczeń i odpadającej farby , przetrzeć całą powierzchnię papierem ściernym w celu zwiększenia przyczepności , uzupełnić ubytki szpachlą i następnie przeszlifować. Oczyścić z pyłu powierzchnię pod malowanie.

Malowanie-przed przystąpieniem do malowania tynków należy powierzchnię zagruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby,z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.Przy malowni powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 stopni C..

Układanie masy żywicznej- zgodnie z instrukcją producenta.

1.2.7. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie wykonania przygotowania powierzchni pod malowanie

Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich

1.2.8. Jednostka obmiaru

(m2) malowan powierzchni

1.2.9. Odbiór

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

1.2.10. Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem

1.2.11. Przepisy związane

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta